Mode d'emploi

Guirlande lumineuse petites bêtes en fête – Réf. 30143240

Lire attentivement les instructions de sécurité ci-dessous avant toute utilisation et les conserver pour une consultation ultérieure.

Installation

1) Ce produit convient pour une utilisation en **INTÉRIEUR UNIQUEMENT.**
2) Ne pas installer la guirlande à proximité de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
3) La guirlande peut être disposée sur des surfaces dites « d'inflammabilité normale » telles que le bois, le placoplâtre, la maçonnerie... En revanche, cela exlut les surfaces à haute inflammabilité telles que polystyren et les textiles.
4) Placer la guirlande et le câble de sorte qu'il n'y ait aucun risque d'accident pour les personnes ou les animaux.

Utilisation

1) La guirlande est entièrement assemblée. La retirer de son emballage en veillant à ne pas endommager le câble et les sujets lumineux.
2) Dérouler entièrement la guirlande avant utilisation.
3) Vérifier le bon état du câble et des sujets lumineux. Si vous avez un doute sur leur état, ne pas utiliser la guirlande.
4) Relier la guirlande à l'adaptateur fourni.
5) Brancher l'adaptateur secteur.

Entretien

1) Débrancher l'adaptateur du secteur.
2) Ne pas mouiller la guirlande, l'essuyer avec un chiffon doux
3) Rebrancher l'adaptateur secteur.

En cas de panne

Si la guirlande ne s'allume pas:

- Débrancher la guirlande. Vérifier que la guirlande est bien reliée à l'adaptateur secteur.
- Sinon, contacter votre revendeur.

Attention

- Ce produit convient pour une utilisation en **INTÉRIEUR UNIQUEMENT.**
- L'adaptateur secteur doit être utilisé en **INTERIEUR UNIQUEMENT.**
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas relier cette guirlande à une autre guirlande.
- Ne pas brancher la guirlande dans son emballage.
- Les Leds ne sont pas remplaçables.
- Tenir éloigné de toute source de chaleur ou de flammes.
- Faire attention à ne pas endommager le câble ou les sujets lumineux.
- Si une partie du câble ou des sujets lumineux est endommagée, la guirlande doit être jetée et mise aux déchets électriques à recycler.
- Ce produit doit être utilisé comme décoration uniquement. Tenir éloigné des petits enfants.
- Toujours éteindre les lumières décoratives dans la nuit et si elles sont laissées sans surveillance, ne pas surcharger les prises murales ou les multiprises.
- Ne pas laisser la guirlande allumée toute la nuit.
- Se référer à l'emballage ou aux indications sur le produit directement pour connaître ses caractéristiques techniques.
- Ne pas percer le câble, ne pas plier ou monter sur la guirlande, cela endommagerait les Leds et l'installation électrique.

Destruction et recyclage

Ne pas jeter la guirlande avec les déchets ménagers.
Jeter la guirlande avec les déchets électriques à recycler. Contacter votre mairie pour connaître les conseils de recyclage.



Nature & Découvertes 1, avenue de l'Europe 78117 Toussus-le-Noble

www.natureetdecouvertes.com